



Popis a návod na obsluhu traktora

Pohyb všetkých traktorov zaistuje unikátny perový strojček naťahovaný kľúčikom. Funkčná prevodovka má 3 rýchlosti dopredu a spiatočku. Traktor možno volantom skutočne riadiť a navyše ho aj zabrzdiť ručnou brzdou.



Návod na obsluhu

Zatiahnite ručnú brzdú, zasuňte kľúčik do otvoru v pravom zadnom kolese, naťahujte v smere hodinových ručičiek, až kým nepocítite silnejší odpor.

Traktor položte na plochu, zaradíte ľubovoľnú rýchlosť, volantom nastavte smer jazdy a odbrzdíte ručnú brzdú.

Rýchlosť (smer jazdy) sa mení podľa zaradeného rýchlostného stupňa.

Upozornenie!

Nikdy nenaťahujte strojček smerom doľava a nepreťahujte ho, môže dôjsť k jeho zničeniu.

Traktor nenechávajte dlho s natiiahnutým strojčekom. Pri častom používaní hračky doporučujeme 2x ročne naolejovať strojček asi troma kvapkami mazacieho oleja (do dierky na podlahe vľavo od radiacej páky).

Pri dodržaní týchto rád sa budete môcť z našich traktorov tešiť dlhšie.